

Przycisk odwoławczy/obecności **Art. Nr.: 735080/957202**

Uwagi ogólne



Każdemu przyciskowi obecności / odwoławczemu można przydzielić tylko jeden numer sali wzgl. przyłączyć go do modułu salowego. Przyłącza się go bezpośrednio do przewidzianych w tym celu zacisków modułu salowego wzgl. do przewodów magistrali salowej. Każdy przycisk obecności / odwoławczy otrzymuje odpowiedni numer przycisku dla danej sali (patrz poniższa tabela). Taki numer przycisku definiuje miejsce potwierdzenia obecności/odwołania wezwania wzgl. aktywuje/dezaktywuje akustyczne przekierowanie wezwania.

Dane techniczne

Dane ogólne	Wartości
Napięcie zasilania	24 V DC +/-10%
Pobór prądu	35 mA
Stopień ochrony	IP 20

Okablowanie

- przyłączamy tylko magistralę danych **(t, d)** i zasilanie: **+24V, GND**

Sugerowane przewody:

- YTKSY 3x2x0,5mm (2 wolne)

Tabela adresów

Adres	Funkcja
0	Obecność S1-1 + akustyczne przekierowanie wezwania
1	Obecność S1-2
2	Obecność S1-3
3	Obecność S1-4
4	Obecność S1-5
5	Obecność S1-6
6	Obecność S1-7
7	
8	Kasowanie wezwania 1 z WC
9	Kasowanie wezwania 2 z WC
A	Kasowanie wezwania 3 z WC
B	Kasowanie wezwania 4 z WC
C	
D	
E	
F	

Przyciski nie wymagają programowania, a jedynie ustawienia przełącznika adresów. Jeśli przycisk przywoławczo odwoławczy ma być użyty jako przycisk z akustycznym przekierowaniem wezwania, to należy przełącznik adresów ustawić na adres „0” (ustawienie fabryczne) i nie zmieniać go więcej.

Aby instalacja odpowiadała wymaganiom normy DIN VDE 0834, ustawienie takie może występować w sali tylko raz.

Na aktualny adres przełącznika adresów wskazuje strzałka, nadrukowana na metalowej płytce. Nie wolno ustawiać takiego samego adresu na kilku przyciskach sali, tzn. adres „Kasowanie wezwania 1 z WC” można w sali przydzielić tylko raz. Dotyczy to także innych przypadków. Nieprzestrzeganie powyższego powoduje wadliwe działanie.

Wszystkie wezwania zbierane są do dalszego przesłania, jako sygnał zbiorczy. Lampka uspokajająca pali się tylko w przycisku, z którego nadano wezwanie. Wszystkie ustawione obecności zbierane są do dalszego przesłania, jako sygnał zbiorczy. Obecność jest sygnalizowana równocześnie i równolegle na wszystkich przyciskach obecności (np. przy ich usytuowaniu przy łóżkach).