

Schima Sp. z o.o.

ul. Kościelna 6

52 - 314 Wrocław

Tel.: 71/ 339 89 15 Fax.: 71/ 339 82 88

www.schima.pl

biuro@schima.pl

SCHIMA

Mediopt Care®

Gniazdo do manipulatora z funkcją rozmowy

Art. Nr: 957356

Uwagi ogólne



Każdemu gniazdu przywoławczemu można przydzielić tylko jeden numer sali. Przyłącza się go bezpośrednio do przewidzianych w tym celu zacisków w terminalu pokojowym do przewodów magistrali salowej i interkomu. Każde gniazdo otrzymuje odpowiedni numer przycisku dla danej sali. Taki numer przycisku definiuje rodzaj wezwania jako wezwanie z sali lub wezwanie z łóżka. Do gniazda systemowego przyłącza się manipulator z funkcją rozmowy z dodatkowymi przyciskami do sterowania oświetlenia. Gniazdo do manipulatora z funkcją rozmowy posiada dodatkowy wtyk na słuchawki do odsłuchiwania muzyki. Kolejne dodatkowe wejście służy do monitorowania stanu sprzętu medycznego. Urządzenie pozwala na monitorowanie czy manipulator jest podpięty. W przypadku jego odłączenia pojawia się alarm.

Wymiary: 160mm x80mm x12mm